



The Park Tool School



TABELLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DERAGLIATORE

SINTOMI	POTENZIALE PROBLEMA	SOLUZIONE POTENZIALE
Catena salta in tutte le combinazioni di marcie	Regolazione del cambio indicizzato fatta male	Regolare bene la indicizzazione
Cambio lento o esitante per spostamenti interni o esterni	Attrito nel sistema di cavo guaina	Lubrificare e / o sostituire cavo e guaina
Cambio lento o esitante salendo i pignoni	Scarsa regolazione dell'indicizzazione con eccessivo allentamento del cavo	Girare il blocchetto in senso antiorario
Cambio lento o esitante scendendo i pignoni	Scarsa regolazione dell'indicizzazione con la leva del cambio posizionata troppo verso l'interno	Girare il blocchetto in senso orario
La catena salta sotto pressione in uno o due pignoni preferiti	Pignoni e catena possono essere consumati	Ispezionare e sostituire i pignoni e la catena
La catena cade dalla corona anteriore più grande all'esterno	Vite del limite H anteriore troppo allentata o rotazione della gabbia fuori centro	Ispezionare e correggere la rotazione della gabbia. Controllare l'impostazione della vite del limite H
La catena cade dalla corona più piccola verso il telaio	La vite limite L anteriore non è allentata o la rotazione della gabbia della gabbia fuori centro	Ispezionare e correggere la rotazione della gabbia. Controllare l'impostazione della vite del limite L
La catena si sposta lentamente o non si sposta alla corona più grande	La tensione del cavo del deragliatore anteriore è troppo bassa, la vite del limite H troppo stretta e / o la rotazione della gabbia è fuori centro	Controllare l'impostazione dell'indicizzazione anteriore; Controllare la rotazione del deragliatore e l'impostazione della vite del limite H
La catena si sposta lentamente o non si sposta alla corona più piccola	Indicizzazione anteriore regolata male; la vite del limite H troppo stretta e / o la rotazione della gabbia è fuori centro	Controllare l'impostazione dell'indicizzazione anteriore; Controllare la rotazione del deragliatore e l'impostazione della vite del limite L
La catena si sposta bene sulla corona più grande, ma si sfrega contro il lato esterno della gabbia	Tensione del cavo del deragliatore troppo bassa	Girare il blocchetto in senso antiorario
La catena salta sulle corone anteriore quando è sotto carico	Corone anteriore usurate	Sostituire le corone